



# Instruktionsbok och Underhållsanvisning

## Snöfräs 18-244



**Viktigt!**  
Läs igenom instruktionsboken  
innan användning



**TREJON FÖRSÄLJNINGS AB**  
Företagsvägen 9  
SE-911 35 VÄNNÄSBY  
SWEDEN  
Tel: + 46 (0)935 39 900  
Webb: trejon.se





## ■ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>Introduktion .....</b>	<b>7</b>
1.1	Allmänt.....	7
1.2	Tekniska data.....	7
1.3	Stödtallrikar .....	7
1.4	Slitskär .....	7
<b>2</b>	<b>Säkerhetsinstruktioner .....</b>	<b>8</b>
2.1	Säkerhetsföreskrifter .....	8
	Allmänna säkerhetsinstruktioner.....	8
	Före användning .....	8
	Instruktioner för snöfräsen.....	9
2.2	Säkerhetssymboler .....	10
<b>3</b>	<b>Användning av maskinen .....</b>	<b>11</b>
3.1	Montering .....	11
3.2	Tillkoppling av snöfräsen till redskapsbärare .....	11
3.3	Körning med maskin.....	12
3.3.1	Kontrollera följande innan användning:.....	12
3.3.2	Köranvisningar.....	13
3.4	Vägtransport .....	14
3.5	Frånkoppling av snöfräs .....	14
<b>4</b>	<b>Service och underhåll .....</b>	<b>15</b>
4.1	Allmänt.....	15
4.2	Underhållsschema .....	16
4.3	Inför säsongstart.....	17
4.4	Efter säsongens slut.....	17
<b>5</b>	<b>Reservdelar.....</b>	<b>18</b>
5.1	Använd original reservdelar .....	18
<b>6</b>	<b>Noteringar.....</b>	<b>19</b>
	<b>EG-försäkran .....</b>	<b>20</b>

# SÄKERHETSSYMBOLER

OBS! Denna varningssymbol hittar Du överallt i denna instruktionsbok och ska göra Dig uppmärksam på säkerhetsinstruktioner för dig själv, dina anställda och övriga personer som kommer i beröring med redskapet. Försummelse av dessa instruktioner kan försaka allvarliga skador och även dödsfall.

Denna symbol betyder följande:



**VARNING!**  
**SE UPP!**  
**DIN SÄKERHET ÄR I FARA!**

## Varningsord

Var uppmärksam för varningsorden **VARNING!** och **OBS!** i säkerhetstexter. Orden har valts utifrån följande riktlinjer:



**VARNING!** Markera farliga situationer som, om de inte undvik, skulle kunna resultera i allvarliga skador och även dödsfall. Dessa innefattar också faror som kan hända när skyddsutrustning och/eller skyddsskärmar är borttagna. Varningsorden kan också användas för att varna för vådlig användning.



**OBS!** Markera riskabla situationer där lätt eller lindriga personskador kan resultera om de inte undviks. Används även för att varna för att maskinskada kan uppstå om anvisningarna inte följs.

Bäste kund!

Vi tackar Dig för att Du valde en TREJON FLEXITRAC produkt och hoppas Du blir nöjd.

Genom att läsa manualen och följa dess rekommendationer försäkras Ni Er om att få längsta möjliga livslängd och en effektiv användning av snöfräsen.

Vi har gjort denna manual för att ni ska kunna få en god överblick över hur snöfräsen fungerar och vilka säkerhets- och underhållsföreskrifter som måste följas vid arbete med snöfräsen.

Om några frågor uppstår vid bruk av snöfräsen eller vid läsning av denna bok är Ni alltid välkomna att kontakta oss.

TREJON AB  
Företagsvägen 9  
SE-911 35 Vännäsby  
Sweden

Tel: + 46 (0)935 399 00  
E-mail: [info@trejon.se](mailto:info@trejon.se)  
Hemsida: [www.trejon.se](http://www.trejon.se)

Ärade återförsäljare,

för att garantin ska träda i kraft och alla lagliga krav uppfyllas, ber vi Er fylla i garantibeviset tillsammans med kunden och registrera på **www.trejon.se**

Garantin träder i kraft samma dag som snöfräsen överläts till kunden.

Checklista vid leveranskroll:



Kontrollera om eventuella transportskador. Anmäl till transportföretaget	
Se över redskapet noga innan användning och kolla att allt emballagematerial har tagits bort. Gör dig av med emballagematerialet på ett miljövänligt sätt.	
Kontrollera att leveransen är komplett enligt maskinorder/följesedel.	
Kontrollera att maskinen är smord, se avsnitt "Service och underhåll".	
Kontrollera åtdragningen av skruvförbanden, se tabell för åtdragningsmoment i Service och underhåll (avsnitt 4).	
Utför funktionstest	
Med hjälp av instruktionsboken gått igenom och förklarat idrifttagande, användande samt underhåll av snöfräsen respektive tillbehör för kunden.	
Fyll överlåtelsebeviset tillsammans med kunden och registrera på <b>trejon.se</b>	
Instruktionsbok överlämnat till kunden.	

Fyll i serienummer på snöfräsen i fältet till höger.	S/N:
--	------



**Läs igenom hela instruktionsboken och förstå innehållet innan du använder Snöfräsen.**

## 1 Introduktion

### 1.1 Allmänt

Innan snöfräsen tas i bruk rekommenderas det på det bestämdaste att noggrant läsa igenom Manualen och säkerhetsföreskrifterna.

Användaren måste vara familjär med Snöfräsen för att garantera en säker användning.

### 1.2 Tekniska data

Modell	18-244	
Arbetsbredd	1 500mm	
Arbetshöjd	1 450 mm	
Diameter skruv	445 mm	
Diameter utkastarrotor	588 mm	
Hydrauliskt flöde	40–60 l/min	
Vikt	335 kg	

### 1.3 Stödtallrikar

Snöfräsen är utrustad med två stödtallrikar.

Vid första snöfräsningen eller då vägbanan är mjuk kan man med fördel höja Snöfräsen. Detta för att förhindra onödigt slitage på slitskären och upprivande av grus.

Efter några snöfräsningar eller när vägbanan har frusit till och blivit hård rekommenderas att sänka Snöfräsen genom att justera uppåt stödtallrikar till samma nivå som slitskären.

När detta görs erhålls ett bättre snöfräsningsresultat.



**OBS!**

Byt alltid skadad eller sliten stödtallrik i tid. Om tallriken lossnar kommer även stödbenet att ta skada. Detta täcks INTE utav någon garanti.



**OBS!**

Se till att stödtallrikarna har samma höjd på båda sidor. Skador pga. fel justering täcks INTE utav någon garanti.

### 1.4 Slitskär



**OBS!**

Trejon Flexitrac slitskär är tillverkade utav högsta kvalitet för att ge en låg totalkostnad. Slitskären är en förslitningsdetalj och dess livslängd går INTE att fastställa. Slitskären täcks INTE utav någon garanti.

Skador p.g.a. användning av andra slitskär täcks INTE utav någon garanti.



**OBS!**

Byt alltid slitskär när dessa är utslitna.

## 2 Säkerhetsinstruktioner

### 2.1 Säkerhetsföreskrifter

Kom ihåg, ditt agerande är avgörande för en säker användning. Goda säkerhetsrutiner skyddar inte bara dig utan även alla i din omgivning. Gör dessa rutiner till en viktig del av ditt säkerhetsarbete. Se till att alla som använder utrustningen är väl förtrogna med de rekommenderade användnings- och underhållsrutinerna och följer alla säkerhetsföreskrifter. De flesta olyckor går att undvika. Riskera inte personskador eller dödsfall genom att låta bli att följa goda säkerhetsrutiner.

Symbolen för "uppmärksamhet" används på flera ställen i den här instruktionsboken. Den anger att uppmärksamhet krävs och identifierar risker. Följ de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna.

### Allmänna säkerhetsinstruktioner

- . Se till att du har en förbandslåda tillgänglig och att du vet hur man använder den.
- . Se till att du har en brandsläckare tillgänglig, förvarad på en väl synlig plats, och att du vet hur man använder den.
- . Använd lämplig skyddsutrustning. Detta innefattar, men är inte begränsat till:
  - skyddshjälm
  - skyddsskor med halksäkra sulor
  - skyddsglasögon eller ögonskydd
  - kraftiga handskar
  - tåliga kläder
  - hörselskydd
- . Se till att du har läst igenom och förstått instruktionsboken och alla säkerhetsskyltar innan du använder, utför service på, justerar, reparerar eller kopplar ur utrustningen.
- . Gör inga otillåtna modifieringar av produkten då detta kan påverka funktionen eller säkerheten och skulle kunna förkorta utrustningens livslängd.
- . Starta och manövrera snöfräsen enbart från basmaskinens förarplats.
- . Inspektera och rengör arbetsområdet innan du börjar arbeta.
- . Håll händer, fötter, kläder och hår borta från rörliga delar.
- . Se till att kringstående håller sig borta från arbetsområdet innan snöfräsen används.

### Före användning

Tragiska olyckor kan inträffa om föraren inte uppmärksammar att barn befinner sig i området. Barn lockas ofta till maskiner och arbete som utförs. Utgå aldrig från att barn kommer att stanna kvar där du senast såg dem.

Se till att hålla barn borta från arbetsområdet och kontrollera att de är under uppsikt av en annan ansvarig vuxen.

Var uppmärksam och stäng av maskinen om barn kommer in i arbetsområdet.

Titta bakåt efter små barn innan och medan du backar.

Ha aldrig ett barn med dig när du använder maskinen. De kan falla av och skada sig allvarligt eller göra att du inte kan framföra maskinen på ett säkert sätt.

Låt aldrig barn leka på maskinen eller redskapet, inte ens när de är avstängda.

Låt aldrig barn köra maskinen, inte ens under uppsikt av vuxen.

Var extra försiktig vid kurvor med skymd sikt, buskar, träd eller andra hinder som kan göra att barn inte syns

















## Instruktioner för snöfräsen


1. Läs igenom och se till att du förstår denna instruktionsbok och lastmaskinens instruktionsbok. Se till att du vet hur man använder alla reglage och hur man stoppar enheten och kopplar ur reglagen snabbt.
2. Bär aldrig lösa, trasiga eller pösiga kläder i närheten av lastmaskinen och snöfräsen. Kläderna kan fastna i rörliga delar eller reglage och orsaka personskador.
3. Före och under snösäsongen ska du noggrant inspektera området där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan orsaka skador på utrustningen.
4. Lägg växeln i neutral, innan motorn startas.
5. Använd inte utrustningen vintertid utan att bära lämpliga vinterplagg och skyddskläder.
6. Försök aldrig att göra några justeringar medan motorn är igång. Läs igenom denna instruktionsbok noggrant för att lära känna utrustningen och likaså lastmaskinens instruktionsbok. Att arbeta med obekant utrustning kan leda till olyckor. Se till att du är väl förtrogen med reglagen och hur utrustningen används på rätt sätt.
7. Se till att alla skydd sitter på plats och kontrollera att alla bultar, muttrar och skruvar är korrekt åtdragna.
8. Kontrollera regelbundet om rörliga delar börjar bli alltför slitna. Byt ut slitna delar mot originalreservdelar.
9. Byt ut alla säkerhets- och varningsdekaler som saknas eller är oläsliga eller skadade.
10. Se till att säkerhetsdekaler är fria från smuts och damm.
11. Gör inga modifieringar eller förändringar av denna utrustning eller någon av dess komponenter, eller av någon annan utrustning eller någon av dess komponenter, eller av någon utrustningsfunktion utan att först rådfråga din återförsäljare.

Användning av motvikter rekommenderas. Vikter ger den nödvändiga balansen för att förbättra stabiliteten, dragkraften och styrningen. Använd endast sådana motvikter som rekommenderas av din återförsäljare.

## 2.2 Säkerhetssymboler

Symbolen till höger visar följande:

	<p>Varning!                  Studera instruktionsboken noga innan användning, så att brukaren känner maskinen väl.</p>	
	<p>Varning!                  För flygande föremål såsom stenar och flisor kan slungas iväg från maskinen under drift. Vistas ej i närheten, håll avstånd om minst 50 m från maskinen när den är igång. Den som kör måste samtidigt ha god uppsikt i området där maskinen arbetar, körning där människor, djur och byggnader finns bör undvikas</p>	
	<p>Varning!                  Klämrisk! Vid svängning av maskindel.</p>	
	<p>Varning!                  Det är förbjudet att åka på maskinen Endast färd på passagerarsätet är tillåtet.</p>	
	<p>Varning!                  Sträck dig inte in i områden med klämrisk om maskindelar är i rörelse.</p>	
	<p>Varning!                  När reparationer utförs så måste maskinen vara avstannad. Motorn avstängd och tändningsnyckeln uttagen.</p>	
	<p>Varning!                  Skärande skruvar, gå INTE i närheten under drift.</p>	
	<p>Varning!                  Klämrisk! Vid tillkoppling får man ej befinna sig mellan maskin och traktor. Bromsa alltid fast traktorn när man lämnar hytten vid all till- eller frånkopplingsarbete</p>	

	Det här är maskinskylden med CE märket. Här återfinns bl.a. modellbeteckning, maskinens serienummer, vikt samt tillverkningsår.	 <p>Trejon AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY SWEDEN www.trejon.se</p> <p>Model: Serial nr: Weight: Model Year: Prod. Year: Total Weight:</p> <p>CE</p>
--	---	---



**OBS! Skadade säkerhetssymboler eller reflexer skall bytas ut om dessa är skadade.**

**Ytterligare information om beställning av dekalerna och reflexer kontakta Trejon eller Trejons återförsäljare.**

### 3 Användning av maskinen

#### 3.1 Montering

Snöfräsen levereras bunden på en pall.

När snöfräsen skall lyftas från pallen kan detta göras på två sätt.

- 1) Direkt till traktorfäste, efter att först ha monterat infästningssystem
- 2) Med lyftredskap till exempel kätting.



**OBS! SE TILL ATT INGEN PERSON FINNS I RISKOMRÅDET VID LYFT.**

#### 3.2 Tillkoppling av snöfräsen till redskapsbärare

Snöfräsens redskapsfäste passar till det redskapssystem som angivits vid order av Snöfräs.

Snöfräsen kopplas till redskapsbäraren frontlyft/lastarm.

- 1) Koppla Snöfräsen till redskapsbärarens befintliga redskapsfäste på samma sätt som anges i körinstruktionen för redskapsbäraren.
- 2) Stäng av motorn och drag åt parkeringsbromsen.
- 3) Kontrollera att redskapsbärarens hydraulsystem är tryckfritt. Hydraulslangarna skall dras så att de inte skadas av snöfräsens rörelse.
- 4) Anslut hydraulslangarna till redskapsbärarens hydrauluttag.
- 5) Kontrollera att snöfräsen går fritt från redskapsbäraren vid tillkoppling av snöfräs.

Kontrollera alltid vid montering att snabbkopplingarna och oljan är ren, samt att slangarna är hela. Var extra försiktig vid första montering med kontrollen av att inte snöfräsdelarna krockar med redskapsbäraren vid rörelse. **Garantin täcker inte skador som orsakats av felmontering.**

### 3.3 Körning med maskin

Användningsområdet för TREJON FLEXITRAC Snöfräs är snöröjning.



**OBS!**  
**ANVÄND INTE FLYTLÄGE PÅ REDSKAPSBÄRARENS LASTARE ELLER FRONTLYFT!**



**OBS!**  
**BACKA INTE MED SNÖFRÄSEN NERE!!**  
**NÄR SNÖFRÄSEN DRAS TILLBAKA FINNS INGET SÄKERHETSSYSTEM SOM SKYDDAR SNÖFRÄSEN.**

#### 3.3.1 Kontrollera följande innan användning:

- 1) Att utrusningen monterats rätt.
- 2) Att alla låssprintar finns på plats.
- 3) Att hydraulslangarna är rätt kopplade och att dessa inte kan klämmas/skadas när man manövrerar snöfräsen i dess samtliga positioner.
- 4) Att hydraulslangarna är hela och inte läcker olja.

### 3.3.2 Köranvisningar

1. Kör aldrig lastmaskinens motor i en stängd byggnad utan tillräcklig ventilation, eftersom avgaserna är mycket farliga.
2. Var säker i trafiken.
3. Kör alltid med en säker hastighet i förhållande till de lokala förhållandena och se till att hastigheten är tillräckligt låg för att du ska kunna göra ett nödstopp på ett tryggt och säkert sätt.
4. Minska hastigheten före svängar för att undvika att välta. Håll hastigheten vid ett minimum.
5. Ha alltid en växel ilagd för lastmaskinen för att kunna motorbromsa i nedförsbackar. Åk inte med frikopplad drift.
6. Låt det aldrig finnas en öppen låga i närheten av bränsletanken eller batteriet.
7. Se till att rätt skydd är monterade när utrustningen används och byt alltid ut skydden om de är skadade.
8. Parkera lastmaskinen/snöfräsen på plan mark, lägg växeln i neutral, ansätt parkeringsbromsen, koppla ur den hydrauliska hjälpkraften, sänk ned redskapet till marken, placera alla spakar inklusive spakarna för hjälpkraften i neutralt läge, stäng av motorn och ta ur tändningsnyckeln INNAN du lämnar lastmaskinen.
9. Parkera aldrig lastmaskinen i en brant sluttning.
10. Arbeta inte i branta sluttningar. Undvik plötsliga uppförsbackar i branta sluttningar.
11. Det rekommenderas att motvikter används för bättre grepp och stabilitet.
12. Hantera bränslet varsamt då det är mycket brandfarligt.
13. Använd godkända bränslebehållare.
14. Fyll aldrig på bränsle till en motor som är igång eller en varm motor.
15. Fyll bränsletanken utomhus och med stor försiktighet. Fyll aldrig bränsletanken inomhus. Sätt tillbaka tanklocket ordentligt och torka upp eventuellt bränsle som spillts.
16. Låt aldrig någon manövrera snöfräsen förrän de har läst igenom hela instruktionsboken och är väl förtrogna med lastmaskinens och snöfräsens användning.
17. Se till att lastmaskinen balanserats med motvikter enligt återförsäljarens rekommendationer. Vikter ger den nödvändiga balansen för att förbättra stabiliteten, dragkraften och styrningen.
18. Se alltid till att snöfräsens samtliga komponenter är korrekt installerade och sitter ordentligt på plats FÖRE drift.
19. Försök aldrig starta motorn och/eller koppla in snöfräsen medan du står bredvid lastmaskinen.
20. Starta alltid motorn med växelspaken (eller växelspakarna) och snöfräsens drivspak i neutralt läge.
21. Föribkoppla INTE säkerhetssystemet genom att kortsluta startmotorns poler för att starta motorn. Detta kan få lastmaskinen att plötsligt rycka till.
22. Om säkerhetsstartsystemet inte fungerar ska du omedelbart kontakta din återförsäljare.

### 3.4 Vägtransport



**Varning!**  
Var mycket försiktig under vägtransport.



**Varning!**  
Lyft snöfräsen tillräckligt högt upp och kontrollera snöfräsens skick före vägtransporten. Minska hastigheten om det finns gropar i vägen. För hög hastighet kan skada snöfräsen.



**Varning!**  
Det är förarens ansvar att respektive lands trafikbestämmelser och lagar följs.

Transport på allmän väg: Vid körning av lastmaskinen och utrustningen på allmän väg med max 40 km/tim så ska blinkande gula varningsljus och en skylt för långsamgående fordon användas.

1. Kontrollera om det finns lokala trafikregler som kan gälla för användning av utrustningen på allmän väg i ditt område. Användning av blinkande gula lampor är tillåtet på de flesta platser. Det finns dock vissa platser där det är förbjudet.
2. Koppla alltid ur utrustningens drift före transport.

### 3.5 Frånkoppling av snöfräs

- 1) Sätt ner snöfräsen på ett plant underlag så att den vilar på stödtallrikarna.
- 2) Stäng av redskapsbäraren, ansätt parkeringsbromsen
- 3) Avlasta hydraulsystemet så att det är tryckfritt.
- 4) Lossa hydraulslangarna och skydda kopplingarna med pluggar. Förankra dessa i hållaren.
- 5) Lösgör snöfräsens redskapsfäste.
- 6) Backa undan redskapsbäraren.

Om snöfräsen ska stå oanvänd länge, rengör den och smörj alla smörjpunkter.

## 4 Service och underhåll



### Varning!

När någon typ av rengöring, underhåll, reparation eller service skall utföras på snöfräsen, se till att snöfräsen är nedsänkt till marken och redskapsbäarens motor avstängd. Ta ur nyckeln från tändningslåset. Se till att inga andra personer finns i närheten som kan skadas.



### Varning!

Lita aldrig helt på redskapsbäarens lyftanordning utan palla upp redskapet ordentligt på pallbockar eller dylikt så att det inte faller. Använd alltid skyddsutrustning, såsom glasögon och handskar när underhåll utförs. Viktigt vid t.ex. arbete med slitskär.

### 4.1 Allmänt

Underhåll maskinen med omsorg för att erhålla ett kostnadseffektivt arbete, lång livslängd och bibehållande av maskinens värde. Använd endast ändamålsenliga handverktyg. Håll maskinen ren under chassi för god funktion samt förhindrande av korrosion. Använd inte högtryckstvätt vid rengöring av lager, el och hydraulkomponenter. Efter rengöring av maskinen smörjs maskinen enligt smörjschemat, och provkörs en kort stund.

Använd nedanstående tabell för korrekt åtdragningsmoment för skruvförband på maskinen.

Diameter	Klass 8.8		Klass 10.9	
	Nm	lb.ft.	Nm	lb.ft.
M8	25	18	35	26
M10	50	37	70	52
M12	90	66	125	92
M14	140	103	200	148
M16	215	155	305	225
M18	295	217	420	309
M20	420	302	590	438
M22	520	380	730	535
M24	670	490	940	690

När låsmutter används, öka vridmomentet 5 %.

Tabell - Åtdragningsmoment för skruvförband

## 4.2 Underhållsschema

### Efter de första 4 timmarnas drift:

- Kontrollera och ev. efterdrag skruvförband på maskinen.

### Efter de första 8 timmarnas drift:

- Utför 8 drifttimmars service och underhåll enligt schemat nedan.

Servicepunkt	Intervall	*Åtgärd	Smörjmedel	Anmärkning
Redskapsfäste Skruvförband	Första 4h sedan var 8h	K/J		
Skruvförband	Första 4h sedan var 40h	K/J		Se tabellen i avsnitt 4.1
Stödtallrikar	Första 4h sedan var 8h	K/J		
Slitskär	8h	K/J		Kontrollera slitage, byt vid behov.
Hydraulslangar	8h	K		Kontrollera slitage, byt vid behov.
Smörjpunkter	40h	K	Fett NLGI 2	
Växellåda	40h	K	1st	Kontrollera oljenivå
Växellåda	Första 50h	Oljebyte		Olja SAE 80W/90 API GL4/GL5, ISO VG 220
Växellåda	500h /1gång per år	Oljebyte		Olja SAE 80W/90 API GL4/GL5, ISO VG 220

### \*Åtgärds-koder: J=Justering, K=Kontroll, R=Rengöring, B=Byte

Vid smörjning använd fett NLGI 2 med EP-egenskaper av god kvalitet och som tål låga temperaturer. Använd inte s.k. "grafitfett" till kullager. Rengör smörjnippelarna innan fettspnutan anbringas. Dessa intervaller är vid normal körning, vid kontinuerlig körning smörj oftare. Smörj alltid efter rengöring med vatten.

1. Smörj snöfräsen enligt anvisningarna.
2. Olja alla rörliga delar när snöfräsen är torr. Applicera olja på ytor där färgen nöts bort för att skydda dem mot rost.
3. Förvaras på en torr plats.

### **4.3 Inför säsongstart**

Skall samtliga ovanstående punkter – se avsnitt 4.2 gås igenom. Om maskinen får en god service ger detta en betydligt längre livslängd och en mer bekymmersfri användning.

### **4.4 Efter säsongens slut**

Det rekommenderas att användaren vidtar åtminstone de åtgärder som nämns i avsnitt 4.2. efter snöfräsningssäsongen.

Snöfräsen skall rengöras grundligt, därefter smörjs och servas maskinen. Byt ut slitna eller skadade delar. När maskinen är torr rekommenderas att man stryker ett tunt lager med olja på de ställen där färgen har nöts bort.

Byt ut alla säkerhetsskyltar som är skadade, förlorade eller har blivit oläsliga. Om en del som ska bytas ut har en skylt monterad ska du skaffa en ny säkerhetsskylt från din återförsäljare och montera den på samma ställe som på den borttagna delen.

Maskinen bör helst förvaras under tak i ett torrt utrymme.

## 5 Reservdelar

### 5.1 Använd original reservdelar

Du står inför valet mellan "original" eller "kopia"! Valet avgörs ofta av priset. Ett "billigt" köp kan i slutändan stå dig dyrt.

Några skäl för att välja TREJON:s originaldelar:

- Kvalitet och passform
- Tillförlitlig funktion
- Högre livslängd och därmed en bättre ekonomisk drift
- Garanterad tillgänglighet genom TREJON:s försäljningspartners

TREJON:s originaldelar och tillbehör är konstruerade speciellt för dessa maskiner. Montering och/eller användningen av icke originaldelar och tillbehör kan negativt förändra tekniska egenskaper hos er maskin. Tillverkaren lämnar ingen garanti för skador som uppstår pga. att inte originaldelar eller originaltillbehör har använts.

Garantin gäller inte för egenmäktiga förändringar som genomförts på maskinen.



Ta kontakt med den återförsäljare där du köpt maskinen, när du skall beställa reservdelar eller behöver annan service.

Vid reservdelsbeställning, ta alltid reda på rätt modell, typ och serienummer se maskinskylt placerad på chassiet.





# EG-försäkran

enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Vi **TREJON FÖRSÄLJNING AB**  
(anbudsgivarens namn).....

**SE – 911 35 Vännäsby, Företagsvägen 9**

(fullständig företagsadress – vid befullmäktigade samarbetspartner med säte inom EG uppges även tillverkarens företagsnamn och adress)

intygar med ensamansvar att nedanstående produkt,

**TREJON FLEXITRAC Snöfräs**

**18-244**

.....  
(fabrikat, typ)

för vilket detta intyg gäller, uppfyller gällande, grundläggande säkerhets- och hälsoskydds-föreskrifter enligt maskindirektivet 2006/42/EG,  
(om tillämpligt)  
samt uppfyller kraven enligt övriga gällande EG-normer.

— — —  
.....  
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för övriga EG-normer)

(om tillämpligt)

Följande norm(er) och/eller standard(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er) har legat till grund för ett fackmässigt införande av de i EG-normerna angivna säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifterna:

**EN ISO 12100–1: 2010 EN ISO 12100-2: 2010**

.....  
(titel och/eller nummer samt publikationsdatum för norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er))



**Henrik Johansson**  
**Verkställande Direktör**

**Vännäsby, 01.10.2020**  
.....  
Utfärdat (ort/datum)

.....  
(Namn, befattning och underskrift av behörig medarbetare)

## Garanti- / Överlåtelsebevis

- Garantivillkor** - Gällande mellan försäljningsstället (Trejon AB:s återförsäljare) och maskinköparen.
- Allmänt om garanti** - För att erhålla giltig garanti gäller nedan angivna villkor, samt de specifika garantivillkor som ställs av respektive leverantör. Dessa finns bifogade i instruktionsboken för respektive maskin i förekommande fall.
- Garantins giltighet** - Garantin gäller 12 månader från inköpsdatum.  
- I vissa fall kan garantin vara begänsad av driftid.
- Garantin ersätter** - Skadade delar som konstateras ha gått sönder vid normalt slitage på grund av tillverknings- eller råvarufel.  
- Endast arbetskostnad för byte av skadad garanti-del.
- Garantin ersätter inte** - Kostnader för frakt av maskin eller delar.  
- Resekostnader.  
- Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.  
- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.  
- Skador som beror på normal förslitning av maskinen – ej hänförlig till fabriktionsfel, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reservdelar som inte är original.  
- Onormal eller olämplig användning av maskinen.  
- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor, batterier, remmar, knivar etc.  
- Garantitiden för utbytta delar under garantitiden upphör samtidigt som maskinens garantitid.  
- Normala justeringar, skötsel, underhåll eller handledning.
- Förfarande** - Kontakta inköpsstället så fort ev. skada eller felfunktion upptäckts.  
Använd ej maskinen om skadan kan förvärras.  
- Garantireparationer får endast utföras av Trejon AB godkänd verkstad.

**OBSERVERA!** Garantin träder i kraft förutsatt att maskinens **GARANTI- / ÖVERLÅTELSEBEVIS** är fullständigt ifyllt samt underskrivet av båda köpare och säljare (arkiveras av säljare) samt registreras på Trejons webbplats senast 14 dagar från försäljningsdatum (säljaren ansvarar för att detta sker).

### Överlåtelsebevis:

Maskinköparen bekräftar med sin underskrift att han mottagit instruktionsbok innehållande drifanvisningar, fått upplysningar om betjäning, säkerhets- och underhållsföreskrifterna som beskrivs i denna samt gjort leveranskontroll av maskinen.



**VÄNLIGEN TEXTA!**

Produkt:	_____	Serienr:	_____
Säljare:	_____	Företag:	_____
Säljarens underskrift:	_____	Inköpsdatum:	_____
Köparens namn:	_____	Telefon:	_____
E-post:	_____		
Adress:	_____	Postnr:	_____
Ort:	_____	Land:	_____
Ort & Datum:	_____	Köparens underskrift:	_____

Vi lagrar personuppgifter, se vår integritetspolicy: <https://www.trejon.se/se/Dataskyddspolicy>



TREJON AB reserverar sig rätten att ändra eller förbättra visade modeller med tekniska eller kommersiella motiveringar, utan krav på att genomföra förändringarna på redan levererade maskiner. Bilder i handboken visar inte nödvändigtvis maskinen som är levererad.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna.

© 2020 Trejon AB, Sweden

Eftertryck, översättning samt utdrag får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av TREJON AB, Företagsvägen 9, SE – 911 35 Vännäsby.

Alla rättigheter enligt upphovsrättslagen förbehålls.



**TREJON FÖRSÄLJNINGS AB**

Företagsvägen 9  
SE-911 35 VÄNNÄSBY  
SWEDEN  
Tel: + 46 (0)935 39 900  
Webb: [trejon.se](http://trejon.se)